

# วิธีใช้ Talking Pen แบบง่ายๆ

เยี่ยมเลย...ใช้กับหนังสือที่ออกใหม่ในอนาคไปได้ด้วย  
 สิ่งต่างๆ แค่มีหนังสือที่มีโลโก้ Talking Pen ก็ใช้งานได้แล้ว



**การเปิด - ปิด Talking Pen**

- กดปุ่มปลดปากกา โดยขยับปลอกแล้วค่อยๆ ดึงออกเบาๆ
- กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่
  - เปิดเครื่อง เครื่องจะแสดงไฟสีขาว แสดงสภาวะพร้อมใช้งาน
  - ปิดเครื่อง ไฟสีขาวดับลง

**คุณรู้หรือไม่?**

- เมื่อเปิดเครื่อง ปากกาจะเข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสือโดยอัตโนมัติ
- หากเปิดเครื่องทั้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน ปากกาจะมีเสียงเตือนและปิดอัตโนมัติ

**ฟังก์ชัน - อ่านหนังสือ**

- ใช้ปากกาจิ้มที่หน้าปกหนังสือที่ต้องการจะฟังเสียง
- ใช้ปากกาจิ้มที่ข้อความหรือรูปภาพเพื่อฟังเสียง

**คุณรู้หรือไม่?**

- การกดปุ่ม สามารถเลือกชื่อหนังสือที่อยู่ในปากกาได้
- ปากกาอ่านข้อความต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง

**ฟังก์ชัน - เครื่องเล่น MP3**

กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

ปากกาจะเล่นเพลงที่มีอยู่ในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ

**คุณรู้หรือไม่?**

- กดปุ่ม เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปได้
- ปากกาเล่นเพลงต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง

**REC ฟังก์ชัน - บันทึกเสียง**

- กดปุ่ม **REC** ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณและไฟสีขาวกะพริบ
- เริ่มบันทึกเสียง
- กดปุ่ม เพื่อหยุดการบันทึก ปากกาจะเล่นไฟล์ล่าสุดที่ได้บันทึกไว้

**คุณรู้หรือไม่?**

ไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียงอยู่ที่ด้านหลังของปากกา

**ฟังก์ชัน - เล่นเสียงที่บันทึก**

กดปุ่ม ค้างไว้ ปากกาจะเริ่มเล่นเสียงที่บันทึกไว้ตามลำดับก่อนหลัง

**คุณรู้หรือไม่?**

กดปุ่ม เพื่อเลือกเสียงที่ต้องการฟังได้

**Follow Me ฟังก์ชัน - Follow Me**

- ใช้ปากกาจิ้มที่ บนสติ๊กเกอร์แพคเกจเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Follow Me
- ใช้ปากกาจิ้มที่คำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการจะฟังพูดตาม

ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษาของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ 1 ครั้ง จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เตรียมตัวบันทึกเสียง

- บันทึกเสียงตาม หลังได้ยินเสียงสัญญาณ

ระยะเวลาที่บันทึกเสียงจะมากกว่าความยาวของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ ประมาณ 2-3 วินาที

- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษา ตามด้วยเสียงที่บันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบกัน

**คุณรู้หรือไม่?**

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ เมื่ออยู่ในฟังก์ชันอ่านหนังสือ

**ฟังก์ชัน - เล่นเกม**

- ใช้ปากกาจิ้ม ที่อยู่ในหนังสือ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเล่นเกม
- ใช้ปากกาจิ้ม ที่อยู่ในหนังสือ เพื่อออกจากฟังก์ชันเล่นเกม



# ข้อมูล Talking Pen

## การรีเซ็ต

หากพบว่าปากกาไม่ทำงานขณะใช้งาน สามารถรีเซ็ตระบบใหม่ผ่านทางช่องที่อยู่ด้านหลังของปากกา



## การรับประกัน

เอ็มไอเอสคอลักรังเพน รับประกัน 1 ปี

คู่มือ, สาย USB 2.0, ที่ชาร์จแบบเตอะรี่ รับประกัน 6 เดือน

**ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อ** บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด

เลขที่ 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-294-8777 แฟกซ์ 02-294-8787

## ข้อมูลตัวเครื่อง

- ขนาด : ยาว 13.3 ซม. กว้าง 2.8 ซม. สูง 1.9 ซม.
- รูปแบบของไฟล์ปากกาอ่าน : นามสกุล .ebk
- รูปแบบของไฟล์เพลง : .mp3
- เวลาอ่าน : 4 ชั่วโมง
- เวลาเล่น MP3 : 6 ชั่วโมง
- หน่วยความจำในตัวเครื่อง : 2 GB
- ความจุของการ์ด : รองรับได้สูงสุด 8 GB
- รูปแบบของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเสียง : .wav
- SNR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 dB
- แบตเตอรี่ : ลิเธียมในตัวเครื่อง

## ข้อมูลภายในเครื่อง

1. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ประเภท
  - Ebook (ไฟล์หนังสือ) ต้องเอาไว้ในไฟล์เตอะรี่ Ebook เท่านั้น หากเอาไว้ที่อื่น ปากกาจะไม่สามารถอ่านหนังสือเล่มนั้นได้
  - MP3 (ไฟล์เพลง) MP3 ต้องเอาไว้ในไฟล์เตอะรี่ MP3 เท่านั้น หากเอาไว้ที่อื่น ปากกาจะไม่สามารถเล่นเพลงนั้นได้
  - Record (ไฟล์เสียงที่บันทึก) บันทึกจากปากกาจะอยู่ในไฟล์เตอะรี่ Record (ไฟล์นามสกุล .wav)
2. การลบไฟล์ข้อมูล เชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกลบไฟล์ที่ต้องการ

## สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

1. เอ็มไอเอสคอลักรังเพน 1 ตัว
2. คู่มือ 1 ชิ้น
3. สาย USB 2.0 1 เส้น
4. ที่ชาร์จ 1 ชิ้น
5. คู่มือการใช้งาน 1 ใบ
6. ใบรับประกัน 1 ใบ
7. สติ๊กเกอร์เพลงควบคุมสำหรับใช้ร่วมกับปากกา

## การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางสาย USB

1. เชื่อมต่อปากกากับคอมพิวเตอร์
2. ทำการดาวน์โหลดข้อมูลหรือลบข้อมูลที่ต้องการได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์



## การชาร์จแบตเตอรี่

วิธีที่ 1 ชาร์จผ่านที่ชาร์จแบบเตอะรี่

วิธีที่ 2 ชาร์จผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

### เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบบเตอะรี่ ครั้งแรก 4 ชั่วโมง ครั้งต่อไป 1-2 ชั่วโมง

### คุณรู้หรือไม่?

- ขณะชาร์จแบบเตอะรี่จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อชาร์จแบบเตอะรี่เต็มแล้วไฟสีแดงจะดับ
- ระบบจะทำการชาร์จแบบเตอะรี่ ขณะที่ไม่มีการจัดการไฟล์ใดๆ ในปากกา
- เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด จะมีเสียงเตือนให้ชาร์จแบบเตอะรี่

### ข้อแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่

1. ควรปิดปากกาขณะชาร์จ ปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
2. การชาร์จแบบเตอะรี่ ควรใช้ที่ชาร์จที่มาพร้อมกับปากกา หากมีปัญหาจากการใช้งานกับที่ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
3. แนะนำให้พักกรองชาร์จแบบเตอะรี่ และนำปากกาที่ชาร์จแบบเตอะรี่แล้วให้บุตรหลานใช้งาน
4. อย่าใส่ปากกาลงในถุงพลาสติกระหว่างชาร์จแบบเตอะรี่
5. อย่าใช้ปากการะหว่างชาร์จแบบเตอะรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
6. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแบบเตอะรี่ลิเธียมชนิดนี้ไปจะก่อให้เกิดผลประกัน
7. ก่อนชาร์จแบบเตอะรี่ กรุณาตรวจสอบและทำความเข้าใจคำแนะนำในการใช้งานด้านบนก่อนและทำตามคำแนะนำดังกล่าว