




ด้านข้าง



ด้านหลัง



รายละเอียดส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	ภาพประกอบ	รายละเอียด
1. Microphone		ไมโครโฟน
2. MP3 Mode		เข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3
3. Volume Up/Next		ปุ่มเพิ่มเสียง/รายการถัดไป
4. Volume Down/Back		ปุ่มลดเสียง/รายการก่อนหน้า
5. Power		เปิด-ปิดปากกา
6. Light Status		ไฟแสดงสถานะ
7. Reading Pointer		หัวอ่าน
8. Earphone Slot		ช่องเสียบหูฟัง
9. USB/Battery Slot		ช่อง USB/ช่องชาร์จแบตเตอรี่
10. Speaker		ลำโพง

ฟังก์ชันการอ่าน
อ่านได้ทั้งประโยค คำศัพท์ คำแปลและรูปภาพ พร้อมสะกดคำ

ฟังก์ชันการฟัง
ฟังก์ชันการออกเสียงจากเจ้าของภาษา ช่วยให้คุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องเล่น MP3
รองรับไฟล์ MP3 format เพลิดเพลินกับการรับฟังแบบส่วนตัว

Follow Me
บันทึกเสียงได้ ไม่จำกัดเวลา ลำนำกับฟังก์ชัน Follow Me เทียบเสียงตัวเองกับเจ้าของภาษาได้



การใช้งานฟังก์ชันอ่านหนังสือ

- กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่เพื่อเปิดเครื่อง หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ปากกาจะเข้าสู่ฟังก์ชันอ่านหนังสืออัตโนมัติ
- ใช้ปากกาจิ้มที่หน้าปกหนังสือที่ต้องการฟังเสียง ซึ่งต้องเป็นหนังสือที่มีโลโก้
- ใช้ปากกาจิ้มเบาๆ ที่ข้อความหรือรูปภาพต่างๆ ในหนังสือ เพื่อฟังเสียงและเรียนรู้ได้ตามต้องการ

การใช้งานฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 จากนั้นปากกาจะเล่นเพลงที่มีอยู่ในหน่วยความจำอัตโนมัติ
- กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อ Next เปลี่ยนเพลงถัดไป
- กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อ Back ย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า
- กดปุ่ม หนึ่งครั้งเพื่อ Pause หยุดเพลงที่เล่นอยู่
- สามารถใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ในสติกเกอร์แผงควบคุม เพื่อเปลี่ยนเพลงได้

การปรับระดับเสียง

- กดปุ่ม (Volume Up) เพื่อเพิ่มเสียง
- กดปุ่ม (Volume Down) เพื่อลดเสียง

การใช้งานฟังก์ชัน Follow Me

- เลือกหนังสือที่ต้องการจะเทียบเสียง แล้วใช้ปากกาจิ้มที่สัญลักษณ์ บนสติกเกอร์แผงควบคุมเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Follow Me
- ใช้ปากกาจิ้มที่คำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการจะฝึกพูดตาม
- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษาของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ 1 ครั้ง จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เตรียมบันทึกเสียงตาม เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้ออกเสียงเพื่อบันทึกทันที
- ระยะเวลาที่ให้ออกเสียงจะยาวนานกว่าความยาวของคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆ ประมาณ 2-3 วินาที
- ปากกาจะเล่นเสียงเจ้าของภาษา ตามด้วยเสียงที่บันทึกไว้ เพื่อเปรียบเทียบกัน

การปิดเครื่อง

- กดปุ่ม ค้างไว้สักครู่ รอจนไฟสถานะดับลง

การเพิ่มและลบไฟล์ผ่านทางสาย USB

- ปิดเครื่องปากกา MIS Talking Pen
- นำสาย USB เสียบเข้ากับปากกา MIS Talking Pen และเชื่อมต่อกับ Computer
- ทำการเพิ่มหรือลบไฟล์ที่ต้องการได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

การชาร์จแบตเตอรี่

- เชื่อมต่อปากกากับ Computer หรือ Adapter ด้วยสาย USB จะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้น เมื่อไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน



ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด : ยาว 14.5 ซม. กว้าง 6 ซม. สูง 6 ซม.
- ฟอร์แมตของไฟล์หนังสืออ่าน : .MIS
- ฟอร์แมตของไฟล์เพลง : .MP3
- ฟอร์แมตของไฟล์บันทึกเสียง : .WAV
- ความจุของการ์ด : 16 GB
- SNR : มากกว่าหรือเท่ากับ 80 dB
- ช่องเสียบสาย Micro USB
- ช่องเสียบชุดหูฟัง : 3.5 มิลลิเมตร
- Adapter : ที่สามารถใช้ได้กับปากกา Input : AC 100-240V ~ 50-60Hz Output : DC 5V ---

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

- เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน 1 ตัว
- คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น
- ใบรับประกัน 1 แผ่น
- สติกเกอร์แผงควบคุมสำหรับใช้ร่วมกับปากกา 1 แผ่น
- สาย Micro USB 1 เส้น

กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่ในสภาพดี และบรรจุอยู่ในกล่องครบถ้วน หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนกรุณาติดต่อผู้ขายทันที

เรียน ลูกค้าผู้ซื้อเอ็มไอเอสทอล์กกิงเพน

ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มไอเอสทอล์กกิงเพนของเรา เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างคล่องแคล่วได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงจัดทำคู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ระบบการทำงาน ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ หากนี่คือครั้งแรกที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ กรุณาอ่านคู่มือให้ถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน จะช่วยให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงที่เราจัดทำคู่มือชิ้นนี้ เราทำงานอย่างรอบคอบในการที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลบางจุดที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป เรายินดีน้อมรับคำแนะนำและข้อติชมในจุดผิดพลาดอย่างเต็มใจ ถ้าหากว่าท่านประสบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งสายด่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที ขอขอบคุณในการช่วยเหลือและความร่วมมือจากท่าน กรุณาเก็บข้อมูลของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลส่วนตัวสูญหายหรือถูกทำลายเพราะการใช้งานไม่ถูกวิธี การซ่อมแซม การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรืออุบัติเหตุ เราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจผิดจากการใช้งานคู่มือนี้และการทำให้เกิดการสูญเสียโดยบังเอิญของผู้ใช้ได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุและการฟ้องแย้งของผู้บริโภคที่ 3 อันเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ข้อความทุกข้อความในคู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามนำทุกส่วนของคู่มือนี้ไปทำซ้ำหรือถ่ายเอกสาร ไม่ว่าด้วยวิธีการใดโดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ ก่อน บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด ได้กล่าวอธิบายสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้เสร็จสิ้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงของก๊อปกี้ที่เราจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า